

SFP-560A3C 网络连接

Modbus TCP/IP (电脑和研磨机之间的数据通信)

您需要自己创建一个操作程序来在Modbus TCP中运行SFP-560A3C。Seikoh Giken将为您提供必要的信息，包括研磨机参数和设置的描述、相应的地址和可用的Modbus功能代码，以便您可以创建此类程序。

从电脑到SFP-560A3C的下游数据:

- 所有研磨程序都可以由主电脑进行编辑。
- 操作员也可以编辑进程，除非用户访问未被配置锁定，设置在。

电脑

or

PLC

Customer's Network

Upstream

从SFP-560A3C到电脑的上游数据:

- 扫描数据，如夹具P/N, S/N, 操作员信息, 工单编号。
- 研磨机运行状态: 运行ON/OFF, 所选进程, 运行时间。

Downstream

Ethernet Hub

LAN cable

SFP-560A3C No.1

SFP-560A3C No.2

其他网络连接设备或装置

Modbus TCP/IP方法允许客户自由地构建自己的网络。

最大连接数量取决于网络工作速度

Bar code scanner



• • •