


## OPM5XX Optical Power Meter Quick Reference Card




- ① Optical Bulkhead
- ② External Power Input

### Keypad

[] Push the power button to turn the OPM on or off. Hold the power button for two seconds to place the OPM into a constant on mode. Holding the power button again for two seconds will revert to the auto off mode.

[  ] Press this key to toggle between dB and dBm.

[  ] Press the Zero key to zero the OPM with the input port protected from ambient light.

[  ] Press this key to set a 0dB reference.

[  ] Press this key to select the desired wavelength.


Visit [www.tempocom.com](http://www.tempocom.com) for full instruction manual.

## Medidor de Potencia de Fibra Óptica Referencia Rápida



- ① Mamparo Óptico
- ② Entrada de Alimentación Externa


### Teclado

: Presione el botón de encendido para encender o apagar el OPM. Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos para poner el OPM en el modo de encendido constante. Si mantiene pulsado el botón de encendido de nuevo durante dos segundos, volverá al modo de apagado automático.

**dB/dBm:** Presione este botón para alternar entre dB y dBm.

**Zero:** Presione el botón «Zero» con el puerto de entrada protegido de la luz ambiente para poner a cero el OPM.

**REF:** Presione el botón «REF» para establecer una referencia de 0dB.

: Presione este botón para seleccionar la longitud de onda deseada.

Visite [www.tempocom.com](http://www.tempocom.com) para obtener el manual de instrucciones completo.

## OPM5XX Wattmètre à Fibre Optique Référence Rapide



- ① Cloison Optique
- ② Entrée d'Alimentation Externe

### Clavier

**⏻**: Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'OPM. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes pour mettre l'OPM en mode constant allumé. Maintenez à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes pour revenir au mode d'arrêt automatique.

**dB/dBm**: Appuyez sur cette touche pour basculer entre dB et dBm.

**Zéro**: Appuyez sur la touche Zéro pour mettre à zéro l'OPM avec le port d'entrée protégé de la lumière ambiante.

**REF**: Appuyez sur cette touche pour définir une référence de 0 dB.

**λ**: Appuyez sur cette touche pour sélectionner la longueur d'onde souhaitée.

Visitez [www.tempocom.com](http://www.tempocom.com) pour un manuel d'instructions complet.

## OPM5XX Glasfaser-Leistungsmesser Kurzübersicht



- ① Optische Trennwand
- ② Externer Stromeingang

### Keypad

**⏻**: Drücken Sie die Einschalttaste, um das OPM ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Einschalttaste zwei Sekunden lang gedrückt, um das OPM in einen dauerhaften Ein-Modus zu versetzen. Wenn Sie die Einschalttaste erneut zwei Sekunden lang gedrückt halten, kehrt das Instrument in den automatischen Ausschaltmodus zurück.

**dB/dBm**: Drücken Sie diese Taste, um zwischen dB und dBm umzuschalten.

**Zero**: Drücken Sie die Zero-Taste, um das OPM auf Null zu stellen, wobei der Eingangsanschluss vor Umgebungslicht geschützt ist.

**REF**: Drücken Sie diese Taste, um eine 0-dB-Referenz einzustellen.

**λ**: Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Wellenlänge auszuwählen.

Besuchen Sie [www.tempocom.com](http://www.tempocom.com) für die vollständige Bedienungsanleitung.

1390 Aspen Way Vista, CA • 92081

Latin America Phone : 1 760 510 0558 | EMEA Phone: +44 (0) 1633 927 050

India and SAARC Region Sales: [indiaSales@tempocom.com](mailto:indiaSales@tempocom.com)

EMEA: Tempo Europe Limited • Brecon House

William Brown Close • Cwmbran • NP44 3AB • UK

©2022 Tempo Communications Inc. • An ISO 9001 Company